

GenX CDMA Garmin Dispositivo Con Conexión De Cable Instrucciones de Instalación

1. Desconecte la conexión negativa en la batería del vehículo antes de comenzar la instalación.
2. Identifique fuentes de energía
3. Para los dispositivos que tienen una antena externa deben ser colocados donde haya mínimo metal arriba.

⚠ **¡NOTA!** No encienda el dispositivo hasta que los cables de la antena estén completamente conectados.

4. Después que lo cables estén conectados correctamente y con seguridad, es posible conectar el cable de alimentación al dispositivo. A continuación, conecte el cable negativo de nuevo a su batería del vehículo.
5. Cuando el poder esté conectado, debería ver 2 LED's en la parte frontal del dispositivo (esto puede tomar varios minutos). Después de tener 2 luces parpadeantes, se tiene que conducir el vehículo durante varios minutos para conseguir una localización del vehículo.

Nota: Los alambres del PTO son:

El alambre rayado rojo y blanco es el PTO 1
El cable azul es para PTO 2



Instrumentos necesarios:

Medidor de Tensión,
Destornillador estándar y Phillips,
Toma corriente estándar o eléctrico (dependiendo el fabricante del vehículo),
Tornillos o Zip /Lazos de cable



- 🌐 Para obtener información de instalación más detallada, incluyendo fotografías, vaya a www.rhinofleettracking.com/install
- 🌐 Para ver su cuenta vaya a www.rhinofleettracking.com